

기계식 시계 사용법

· 오토매틱시계 사용법 ·

오토매틱시계는 내장되어있는 로터(원반형파트)가 평상시 손목의 움직임을 따라 회전하며 밸런스스프링을 감아올리는 방식으로 되어있습니다. 따라서 개인의 사용법에 따라 손목의 움직임이 적거나 밸런스스프링의 와인딩이 부족하여 시계를 구동하기 위한 동력을 충분히 얻지 못할 경우, 시계가 멈추거나 오차가 생길 수 있습니다. 안정된 구동력을 무브먼트에 전달하기 위해서는 하루 최소 8-10 시간 손목에 착용한 상태에서 사용하십시오. 특히 구매 직후나 한번 정지된 이후에 사용할 때에는 반드시 용두를 윗쪽(보통 12시방향)으로 30-40회정도 천천히 감아올린 뒤 사용하십시오. 오토매틱시계의 밸런스스프링에는 와인딩회수가 넘쳐 밸런스스프링에 무리가 가는 것을 방지하기 위해 슬립기구가 갖춰져 있어 무제한으로 감아올릴 수 있습니다. 참고로 30-40회정도 감아올리면 풀와인딩이 됩니다.

· 매뉴얼시계 사용법 ·

매뉴얼시계는 용두를 사용하여 기계내부의 밸런스스프링을 수동으로 감아올리는 것으로 구동력을 얻습니다. 때문에 사용하기 전에는 반드시 밸런스스프링을 감아줄 필요가 있습니다. 용두를 윗쪽(보통 12시방향)으로 천천히 감아주시면 됩니다. 매뉴얼시계에는 밸런스스프링의 감김<끝>이 있으니 그 이상으로 무리하여 감아올릴 경우 밸런스스프링이 끊어져버릴 수 있으니 유의해 주십시오. (밸런스스프링이 끊어져버릴 경우 고객님의 부주의로 초래된 결과이기에 보증기간이내에도 유상수리로 처리되오니 참고 바랍니다.) 일반적으로 <끝>까지 감은 뒤 약 35 시간정도 구동하므로 1일1회 사용하기전에 감아주시는 것을 추천합니다.

· 캘린더의 <퀵체인지기능>에 주의 ·

각 브랜드의 설명서에도 기재되어 있듯이 캘린더기능이 부가된 모델에는 <퀵체인지기능>의 사용이 금지되어있는 시간대가 있습니다. 브랜드에 따라 다소 차이가 있지만 일반적으로 시계상의 저녁 8시부터 새벽 3시 사이입니다. 이 시간대는 캘린더의 톱니와 시계침의 톱니가 맞물리는 시간대이므로 <퀵체인지기능>을 사용하면 맞물리는 톱니의 한쪽만을 무리하게 움직이는 상황이 발생하여 고장의 원인이 되기도 합니다. 따라서 캘린더를 설정할 때에는 먼저 위 금지시간대 이외의 시간으로 설정 후 캘린더를 설정하셔야 합니다.

· 방수기능 ·

방수기능 \ 액티비티	생활방수 (땀/손씻기)	샤워/수영/수 상스포츠	워터스키/스노 클링	잠수
비방수	✗	✗	✗	✗
3bars / 30M / 100FT	✓	✗	✗	✗
5bars / 50M / 165FT	✓	✗	✗	✗
10bars / 100M / 330FT	✓	✓	✓	✗
30bars / 300M / 1000FT+	✓	✓	✓	✓

*만약 기계내부에 물이 들어갔을 경우 예외없이 오버홀이 필요하며 해당 서비스에는 보증이 적용되지 않으니 유의해 주시기 바랍니다.

